## Manual Para la Ejecución del Sistema de Visión Artificial

## Manual de test de la visión computacional del eje X

- Ingresar a la carpeta de tests del proyecto \$ cd ~/seedlinger/SeedlingerCVS/tests
- 2. Activar el entorno de python donde se han instalado las librerias asociadas al proyecto: \$ conda activate seedlinger
- 3. Ejecutar el script de python que ejecuta el test computacional en el eje X (horizontal).

Ejecutar el test que verifica que el modelo empleado para detección de plantines es capaz de ser empleado en la computadora mediante el siguiente comando:

\$ python horizontalDetection.py

El resultado esperado se muestra a continuación. La última línea indica que para la imagen de prueba empleada durante el test se ha localizado un plantín e indica la posición del cuadro delimitador asociado a dicho plantin.

```
(seedlinger) robot@robot=Z390-UD:~/seedlinger/SeedlingerCVS/tests$ python horizontalDetection.py
Detector in building......!!!
YOLOV5  2024-5-3 Python-3.10.14 torch-2.3.0+cu121 CUDA:0 (Quadro P2000, 5043MiB)

YOLOV5  2024-5-3 Python-3.10.14 torch-2.3.0+cu121 CUDA:0 (Quadro P2000, 5043MiB)

Fusing layers...
Fusing layers...
/home/robot/miniconda3/envs/seedlinger/lib/python3.10/site-packages/torch/nn/modules/conv.py:456: User Failed cudnn_status: CUDNN_STATUS_NOT_SUPPORTED (Triggered internally at ../aten/src/ATen/native/cudnn return F.conv2d(input, weight, bias, self.stride, yolov7-seg summary: 325 layers, 37842476 parameters, 0 gradients, 141.9 GFLOPs yolov7-seg summary: 325 layers, 37842476 parameters, 0 gradients, 141.9 GFLOPs
Image Shape: (480, 640, 3) contains a seedling wich Bounding Box: (293, 305) (369, 424)
```

Ejecutar el test que verifica que el modelo empleado para detección de plantines es capaz de ser empleado en la computadora en conjunto con la cámara mediante el siguiente comando:

\$ python horizontalDetectionWithCamera.py

El resultado cuando no existen plantines en el robot, es el que se muestra a continuación. Observé que la última línea indica que la imagen no contiene plantines de alcachofa.

```
(seedlinger) robot@robot-Z390-UD:~/seedlinger/SeedlingerCVS/tests$ python horizontalDetectionWithCamera.py
Detector in building......!!!
YOLOV5 ≠ 2024-5-3 Python-3.10.14 torch-2.3.0+cu121 CUDA:0 (Quadro P2000, 5043MiB)

YOLOV5 ≠ 2024-5-3 Python-3.10.14 torch-2.3.0+cu121 CUDA:0 (Quadro P2000, 5043MiB)

Fusing layers...
Fusing layers...
/home/robot/miniconda3/envs/seedlinger/lib/python3.10/site-packages/torch/nn/modules/conv.py:456: UserWarni
Failed cudnn_status: CUDNN_STATUS_NOT_SUPPORTED (Triggered internally at ../aten/src/ATen/native/cudnn/Conv
return F.conv2d(input, weight, bias, self.stride,
yolov7-seg summary: 325 layers, 37842476 parameters, 0 gradients, 141.9 GFLOPs
yolov7-seg summary: 325 layers, 37842476 parameters, 0 gradients, 141.9 GFLOPs
Image Shape: (480, 640, 3) does not contains a seedling
```

## Manual de test de la visión computacional del eje Z

- Ingresar a la carpeta de tests del proyecto \$ cd ~/seedlinger/SeedlingerCVS/tests
- 5. Activar el entorno de python donde se han instalado las librerias asociadas al proyecto: \$ conda activate seedlinger
- 6. Ejecutar el script de python que ejecuta el test computacional en el eje X (horizontal).

Ejecutar el test que verifica que el modelo empleado para detección de plantines es capaz de ser empleado en la computadora mediante el siguiente comando:

\$ python verticalDetection.py

El resultado esperado se muestra a continuación. La última línea indica que para la imagen de prueba empleada durante el test se ha localizado un plantín e indica la posición del cuadro delimitador asociado a dicho plantin.

Ejecutar el test que verifica que el modelo empleado para detección de plantines es capaz de ser empleado en la computadora en conjunto con la cámara zed mediante el siguiente comando:

\$ python verticalDetectionWithCamera.py

El resultado cuando no existen plantines en el robot, es el que se muestra a continuación. Observé que la última línea indica que la imagen no contiene plantines de alcachofa.


## Manual de test de la visión computacional de clasificación

- Ingresar a la carpeta de tests del proyecto \$ cd ~/seedlinger/SeedlingerCVS/tests
- 8. Activar el entorno de python donde se han instalado las librerias asociadas al proyecto: \$ conda activate seedlinger
- 9. Ejecutar el script de python que ejecuta el test de clasificación..

Ejecutar el test que verifica que el modelo empleado para la clasificación de plantines es capaz de ser empleado en la computadora mediante el siguiente comando:

\$ python classification.py


El resultado esperado se muestra a continuación. La última línea indica que para la imagen de prueba empleada durante el test se clasifica e indica el estado del plantín (bueno o malo).




Ejecutar el test que verifica que el modelo empleado para detección de plantines es capaz de ser empleado en la computadora en conjunto con la cámara zed y la cámara RGB.

\$ python detectionClassification.py

A continuación se muestran imágenes que son visualizadas durante la ejecución del test detectionClassification.py. Estas imágenes muestran tanto el plantin detectado, como la máscara extraída del mismo. Para cerrar las ventanas seleccione alguna de ellas y presione la tecla "q". Nota: este test no se puede correr por SSH debido a los gráficos que se deben mostrar, solamente es posible correr usando el AnyDesk o directamente en la PC del robot.





Finalmente se muestra el resultado de la clasificación::

```
Trobot@robot-Z390-UD: -/seedlinger/CvS/tests

Q ■ - □ 

YOLOVS  2024-5-3 Python-3.10.14 torch-2.3.0+cu121 CUDA:0 (Quadro P2000, 5043MiB)

YOLOVS  2024-5-3 Python-3.10.14 torch-2.3.0+cu121 CUDA:0 (Quadro P2000, 5043MiB)

Fusing layers...
Fusing
```